

(Meranti PARIS SET , Meranti VICRORIA SET , MONROE SET a servírovací stůl Vegas)

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste si vybrali originální zahradní nábytek značky V-GARDEN vyrobený z exotické dřeviny meranti. Nábytek je dodáván v rozebraném stavu zabalen do papírových kartonů s kódem zboží a popisem zboží v angličtině od výrobce. Součástí dodávky je potřebný spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a jednoduchý montážní návod. Skládací a polohovatelná křesla jsou dodávána již smontována ve složeném stavu.

Nábytek, který se Vám dostává do rukou je vyroben z tmavě červeného meranti DRM . Meranti je označení pro více druhů dřevin z rodu Shorea pocházejících z jihovýchodní Asie. Tato dřevina našla své uplatnění jak v interiéru pro svůj dekorativní vzhled, ale především v exteriéru na výrobu zahradního nábytku, oken a dveří pro svoji vynikající trvanlivost a dobrou opracovatelnost. Firma V-GARDEN vybírá pro své značkové kolekce nejvyšší světové výrobce, které používají výhradně prověřené certifikované tmavě červené meranti o hustotě okolo 650 kg/m³. Jádrové dřevo má bledě růžový až červenohnědý odstín, bělové dřevo je nažloutle šedé. Nábytek je povrchově upraven bezbarvým teakovým olejem. Vzhledem k tomu, že nábytek je vyroben z přírodního materiálu, je kresba dřeva a jeho zbarvení na každém kusu nábytku unikátní. Sedací nábytek je určen pro jednorázové zatížení do 100kg.

Péče o nábytek, věnovaná výrobcem nábytku ve výrobním závodě, nemůže skončit expedicí výrobku k zákazníkům po celém světě. Nábytek z exotických dřevin k Vám putuje dlouhou dobu lodí. Překoná přitom několik klimatických pásem se zcela odlišným podnebím. Nábytek je vyráběn tak, aby byl vhodný pro použití ve středoevropských podmínkách, přesto se musí určitý čas dřevo nechat v našich podmínkách aklimatizovat. Dřevo meranti jako každý obdobný přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá během roku podle měnících se klimatických podmínek. Díky přirozené struktuře může při změnách vlhkosti a teploty docházet k drobným tvarovým změnám či změnám zbarvení dřeva a mohou vznikat drobné praskliny dřeva, které však nemají vliv na pevnost a funkčnost nábytku. Těmito změnám ve struktuře dřeva je možné ve značné míře předcházet dodržováním připojeného návodu k údržbě. Ve dřevě meranti se ojediněle mohou vyskytovat i drobné díry vznikající při růstu stromů. Výše uvedené skutečnosti, jež mají původ v přírodních vlastnostech dřeva, nelze považovat za vady výrobku. Chceme, aby Vám nábytek přinášel potěšení a dobře vypadal po řadu let. Doporučujeme Vám proto o nábytek úzkostlivě pečovat dle dále uvedeného návodu k údržbě.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Nábytek udržujte v čistotě Pravidelně čistěte Váš nábytek jemným mýdlovým čističem nebo speciálními čistícími prostředky na zahradní nábytek. Nábytek nadměrně nevystavujte povětrnostním a vlhkostním vlivům, zvláště pokud ho nepoužíváte. Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte ho, nechte důkladně oschnout, uložte v krytých nevytápěných prostorách a přikryjte plachtou. Olejování Pro uchování barvy nábytku a jeho ochranu je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen na ošetřování dřevěného zahradního nábytku. Olejování zabraňuje úplnému nežádoucímu vyschnutí dřeva. Četnost opakování nátěrů teakovým olejem závisí na místě, intenzitě a způsobu používání nábytku. Obecně platí, že nátěr nábytku teakovým olejem je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch nábytku zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu nábytku jako kapky a začne se vpijet do dřeva. Doporučujeme první nátěr provést nejpozději do konce prvního měsíce používání nábytku. Nábytek olejujeme zásadně vyčištěný! Kování Použité nábytkové kování nevyžaduje zvláštní údržbu. Při montáži nábytku postupujte dle návodu a dbejte na dotažení všech spojů a pravidelně kontrolujte jejich dotažení na začátku sezóny i průběžně během roku. Zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné namáhání některých dílů a může končit až poškozením nábytku! Upozornění: Prodávající žádným způsobem neodpovídá za případné vady nábytku vzniklé v souvislosti s nedodržováním tohoto návodu k údržbě.

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení, vznik výsušných trhlin a na další vady způsobené neodborným zásahem. Záruka se nevztahuje na menší deformace vlivem točitého růstu dřeva, které žádným způsobem nenaruší funkčnost zahradního nábytku. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené nadměrným vlhkem, suchem či ohněm. Záruka je výrobcem poskytována na 2 roky.

V-GARDEN s.r.o.

Palackého 127, Smiřice 503 03
IČ: 274 817 78 , DIČ: CZ274 817 78
tel./fax:494 940 091
e.mail:v-garden@v-garden.cz
www.v-garden.cz